


# flexikart

Référence du modèle FK2



Manuel d'utilisation pour votre  
Armorgard FlexiKart

# » Bienvenue...

à la découverte de votre Armorgard FlexiKart, votre transpalette sécurisé et multiusages. Grâce à sa charge utile de 750 kg, ce chariot robuste est idéal pour déplacer des matériaux et équipements sur les chantiers et pour les stocker hors de contact avec le sol.

**Merci de lire ce manuel utilisateur avec attention avant d'utiliser votre FlexiKart.**

## **Contenus**

Bienvenue.....	2
Informations relatives à la sécurité .....	3
Faites connaissance avec votre FlexiKart .....	4
Utilisation de votre FlexiKart.....	5
Informations générales.....	6


**Si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre FlexiKart, merci d'appeler au 04 81 16 06 69.**




## Informations relatives à la sécurité

-  En fonction du chargement et des conditions du chantier, plus d'une personne peut être nécessaire pour manipuler votre FlexiKart. Une estimation des risques doit être réalisée avant utilisation.
-  Les roues avant de votre FlexiKart doivent être bloquées pendant le chargement.
-  Vérifiez que le chargement est correctement sécurisé avant de déplacer votre FlexiKart. Des passages de sangles sont prévus à cet effet.
-  La charge doit être répartie de manière homogène sur l'ensemble du plateau de votre FlexiKart.
-  Il existe un risque de se coincer les doigts ou la peau lors de l'utilisation.


# Faites connaissance avec votre FlexiKart




## Utilisation de votre FlexiKart




**1.** Les bras de support se relèvent pour être utilisés comme poignées ou comme support de charge ou se replient sous la surface utile du chariot pour accueillir des charges encombrantes. Les bras de support sont équipés d'emplacements pour les doigts afin de faciliter les changements de position.



**2.** Les chargements doivent toujours être sécurisés. Des passages de sangle sont prévus aux 4 coins à cet effet.



**3.** Les deux roues arrière sont équipées d'un système de blocage de direction pour permettre de diriger le chariot dans une seule direction.



**4.** Les deux roues avant sont pourvues de frein pour éviter au FlexiKart de bouger de manière non intentionnelle.

## » Informations générales

### Pièces détachées


Des pièces de remplacement sont disponibles pour:

- kit de roues pivotantes

# ticking every box

Voir l'ensemble de notre gamme de produits  
en ligne sur [www.armorgard.fr](http://www.armorgard.fr)





 **armorgard**  
ticking every box.

Armorgard France SAS, Novalparc, Chemin des Huguenots, Place Regnault, BP  
32609, 26000 Valence

t: 04 81 16 06 69 e: [commercial@armorgard.fr](mailto:commercial@armorgard.fr) w: [www.armorgard.fr](http://www.armorgard.fr)